



DE Wir empfehlen Ihnen, vor der Installation und Inbetriebnahme des Produkts das gesamte Handbuch durchzulesen. Die Installation muss von einem zugelassenen Installateur durchgeführt werden. Befolgen Sie sämtliche lokalen Vorschriften. Scannen Sie den bereitgestellten QRCode, um auf das vollständige Handbuch in Ihrer bevorzugten Sprache zuzugreifen.

FR Nous vous recommandons de lire l'intégralité du manuel avant d'installer et d'utiliser le produit. L'installation doit être effectuée par un installateur agréé. Suivez toutes les réglementations locales. Scannez le code QR fourni pour accéder au manuel complet dans votre langue préférée

IT Si consiglia di leggere l'intero manuale prima di installare e utilizzare il prodotto. L'installazione deve essere effettuata da un installatore autorizzato. Seguire tutte le normative locali. Scansiona il codice QR fornito per accedere al manuale completo nella tua lingua preferita.

EN We recommend to read the entire manual before installing and operating the product. The installation must be carried out by an authorised installer. Follow all local regulations. Scan the QR code provided to access the full manual in your preferred language.

Fabricant	Partenaire local
vool.com	partino.ch
info@vool.com	info@partino.ch
+372 56567172	+41 62 832 42 40
Telliskivi 51b, Tallinn	Industriestr. 23, Oberentfelden
ESTONIA	Switzerland



Guide d'installation rapide pour station de re-

Autres langues


Partino Support



Merci de soutenir notre mission qui consiste à rendre l'électricité efficace, accessible et fiable.

Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation et d'installation complet. Familiarisez-vous avec toutes les mises en garde, consignes de sécurité, exigences et spécifications. Le document est disponible sous forme de fichier PDF numérique.

Préparation du câble électrique



Demandes

Électricité coupée



Canaux de communication

WLAN



Ethernet



4G




CAN Bus




1. Ouverture du panneau avant


1. Localisez les 6 points de pression pour retirer la plaque frontale.
2. Utiliser l'outil fourni
3. Insérer l'outil et le tirer vers l'avant



2. Retrait du régulateur de charge du boîtier de la station de charge




3. Mesurer et marquer les trous de perçage (mur)




4. Disposition des câbles


1. Insérer le câble par le bas
2. Insérer le câble par le haut et par l'arrière
3. Séparer le cache du câble en haut




5. Perçage et fixation du boîtier




6. Fixer le câble électrique dans le boîtier




7. Brancher le câble à la prise noire.



8. Fixer le régulateur de charge dans le boîtier




9. Brancher l'alimentation électrique à la prise (noire)




10. Fixer le bloqueur de câble de chargement dans le boîtier


1. Insérer avec la face supérieure vers le haut.
2. Insérer le dos sous le bord
3. Enclenchement




11. Brancher le câble de recharge (vert)



12a. Récepteur de télécommande centralisée (RTC) – délestage



12b. Connecter la connexion Ethernet (le cas échéant)




13. Le logo VOOO sur le régulateur de charge s'allume.

Mettez l'appareil sous tension.
Le voyant vert clignotant indique que l'appareil est sous tension et que la station de recharge est prête à être configurée.



14. Installer l'application VOOO.
Démarrer une nouvelle installation depuis



15. Configuration des appareils dans l'application

1. S'inscrire dans l'application
2. Ouvrir un compte
3. Configuration du dispositif




16. Consulter le guide rapide de gestion de la charge

Une fois le contrôleur de gestion de charge (LMC) installé, poursuivez à partir d'ici.


Si vous ne disposez pas d'un LMC, rendez-vous directement à l'étape 17 de ce mode d'emploi.

17. Lancer la procédure d'installation de la station de recharge via l'application VOOO

Sélectionnez la configuration dans les paramètres de la station de recharge via Bluetooth. Connectez ensuite la station de recharge à Internet et modifiez les autres paramètres dans la configuration de base.




18. Raccorder le couvercle du régulateur de charge




19. Mise en place du couvercle du régulateur de charge

1. Mettre en place le couvercle
2. Remonter
3. Clipser le couvercle dans le boîtier.



20. Clipser la plaque frontale.



21. Effectuer un test de recharge du véhicule

- Ready to charge
Green static
- EV Connected
Blue pulsating
- Charging
Blue static
- Charging pause
Blue pulsating
- Charging station up-
dating
- Error
Red static

Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'installation.

20. Assistance technique

Tu as besoin d'aide pour la configuration ou tu as des questions ?



Telefon: +41 62 832 42 40