

Vool Wechselrichter-Kompatibilitätsliste

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Afore	Solar Built-in Inverter	Beta	Ja	3	Vollständig
APsystems	DS3	Beta	Ja	3	Vollständig
APsystems	DS3D	Beta	Ja	3	Vollständig
APsystems	QS1	Beta	Ja	3	Vollständig
APsystems	QS1A	Beta	Ja	3	Vollständig
APsystems	QT2	Beta	Ja	3	Vollständig
APsystems	QT2D	Beta	Ja	3	Vollständig
APsystems	YC1000	Beta	Ja	3	Vollständig
APsystems	YC500	Beta	Ja	3	Vollständig
APsystems	YC600	Beta	Ja	3	Vollständig
CSISolar	CSI-12K-T400GL01-E	Live	Ja	2	Vollständig
CSISolar	CSI-15K-T400GL01-E	Live	Ja	2	Vollständig
CSISolar	CSI-17K-T400GL01-E	Live	Ja	2	Vollständig
CSISolar	CSI-20K-T400GL01-E	Live	Ja	2	Vollständig
CSISolar	CSI-3K-S22002-ED	Live	Ja	2	Vollständig
CSISolar	CSI-5K-S22002-ED	Live	Ja	2	Vollständig
CSISolar	CSI-5K-T400GL01-E	Live	Ja	2	Vollständig
CSISolar	CSI-6K-T400GL01-E	Live	Ja	2	Vollständig
CSISolar	CSI-7K-S22002-ED	Live	Ja	2	Vollständig
CSISolar	CSI-8K-S22002-ED	Live	Ja	2	Vollständig
CSISolar	CSI-8K-T400GL01-E	Live	Ja	2	Vollständig
CSISolar	CSI-9K-S22002-ED	Live	Ja	2	Vollständig
Deye	SUN-M100G4-EU-Q0	Live	Ja	2	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Deye	SUN-M60G4-EU-Q0	Live	Ja	2	Vollständig
Deye	SUN-M80G4-EU-Q0	Live	Ja	2	Vollständig
Enphase	Envoy-R-EU	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	Envoy-R-NA	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	Envoy-S-Metered-EU	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	Envoy-S-Metered-NA	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	Envoy-S-Standard-EU	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	Envoy-S-Standard-NA	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	IQ7+	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	IQ7A	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	IQ7PD-72	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	IQ7X	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	IQ8	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	IQ8+	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	IQ8A	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	IQ8AC	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	IQ8HC	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	IQ8M	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	IQ8MC	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	IQ Envoy	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	M215	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	M250	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	S230	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	S270	Live	Nein	3	Vollständig
Enphase	S280	Live	Nein	3	Vollständig
FOXESS	F3600	Beta	Ja	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
FOXESS	F4600	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	F5000	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	F5300	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	F6000	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	H1-3.0-E	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	H1-3.7-E	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	H1-3.7-E-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	H1-5.0-E	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	H1-5.0-E-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	H1-6.0-E	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	H1-6.0-E-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	H3-10.0-E	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	H3-12.0-E	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	KH7	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	Kuara 6.0-3-H	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	S2500-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	T5-G3	Beta	Ja	3	Vollständig
FOXESS	T6-G3	Beta	Ja	3	Vollständig
Fronius	Galvo 1.5-1	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Galvo 2.0-1	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Galvo 2.5-1	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Galvo 3.0-1	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Galvo 3.1-1	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	IG 40	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	IG Plus 150 V-3	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	IG Plus 50 V-1	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	IG Plus 60 V-2	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Fronius	Primo 3.0-1	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo 3.5-1	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo 3.6-1	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo 4.0-1	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo 4.6-1	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo 5.0-1	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo 6.0-1	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo 7.6-1 208-240	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo 8.2-1	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo GEN24 10.0	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo GEN24 10.0 Plus	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo GEN24 3.0 Plus	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo GEN24 3.6 Plus	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo GEN24 4.6 Plus	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo GEN24 5.0	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo GEN24 6.0	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo GEN24 6.0 Plus	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Primo GEN24 8.0	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo 10.0-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo 12.5-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo 15.0-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo 17.5-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo 20.0-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo 3.0-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo 3.0-3-S	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo 3.7-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo 3.7-3-S	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Fronius	Symo 4.5-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo 4.5-3-S	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo 5.0-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo 6.0-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo 7.0-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo 8.2-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo Advanced 10.0-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo Advanced 12.5-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo Advanced 15.0-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo Advanced 17.5-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo Advanced 20.0-3-M	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo GEN24 10.0	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo GEN24 10.0 Plus	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo GEN24 3.0 Plus	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo GEN24 4.0 Plus	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo GEN24 5.0 Plus	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo GEN24 6.0	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo GEN24 6.0 Plus	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo GEN24 8.0	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo GEN24 8.0 Plus	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo Hybrid 3.0-3-S	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo Hybrid 4.0-3-S	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Symo Hybrid 5.0-3-S	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Tauro 50-3-D	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Tauro ECO 100-3-D	Live	Nein	3	Vollständig
Fronius	Tauro ECO 50-3-D	Live	Nein	3	Vollständig
GivEnergy	GIV-HY3.6	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
GivEnergy	GIV-HY5.0	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GEP8.0-3-10	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW1000-NS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW1000-XS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW1000-XS-11	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW100K-HT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW10KAU-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW10K-BT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW10K-ET	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW10KL-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW10K-MS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW10K-MS-30	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW10KN-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW10KN-ET	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW10K-SDT-20	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW10KT-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW110K-HT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW120K-HT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW12KLV-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW12KLV-SDT-20	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW12KN-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW12K-SDT-20	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW12KT-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW1500-NS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW1500-XS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW1500-XS-11	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW15K-ET	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
GoodWe	GW15KLV-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW15KN-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW15K-SDT-20	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW15KT-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW1600-MIS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW17K-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW17KN-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW17K-SDT-20	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW17KT-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW1800-MIS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW2000-MIS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW2000-NS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW2000-XS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW2000-XS-11	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW20K-ET	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW20KLV-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW20K-SDT-20	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW20KT-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW2500-NS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW2500-XS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW2500XS11	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW2500-XS-11	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW2500-XS-11	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW25K-ET	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW25K-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW25KT-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW29.9K-ET	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
GoodWe	GW29.9K-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW3000D-NS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW3000-DNS-30	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW3000-NS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW3000T-DS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW3000T-NS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW3000-XS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW3000XS11	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW3000-XS-11	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW3000-XS-30	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW3048-EM	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW30KLS-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW30KLV-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW30K-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW30K-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW35KLS-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW35KLV-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW3600D-NS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW3600-DNS-30	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW3600-EH	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW3600T-NS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW3648D-ES	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW36K-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW4000-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW4000-SDT-20	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW4000-SS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW4200D-NS	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
GoodWe	GW4200-DNS-30	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW4200-NS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW4200T-NS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW4K-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW5000D-NS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW5000-DNS-30	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW5000-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW5000-MS-30	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW5000N-EH	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW5000-SDT-20	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW5000T-DS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW5000T-NS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW5048D-ES	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW5048-EM	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW50KBF-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW50KLV-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW50KN-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW50KS-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW5K-BT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW5K-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW5K-ET	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW6000D-NS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW6000-DNS-30	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW6000-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW6000-MS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW6000-MS-30	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW6000-SDT-20	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
GoodWe	GW6000T-NS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW60KBF-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW60KN-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW60KS-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW6.5K-ET	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW6.5KN-ET	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW6K-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW7000-MS-30	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW700-XS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW700-XS-11	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW70KHV-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW73KLV-HT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW75KBF-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW75K-HT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW75K-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW8000-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW8000-SDT-20	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW80KBF-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW80K-HT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW80KHV-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW80K-MT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW8500-MS	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW8500-MS-30	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW8500-MS-30	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW8KAU-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW8K-DT	Live	Nein	3	Vollständig
GoodWe	GW8K-ET	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
GoodWe	GW8KN-ET	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAC50KTL3-XMV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAC60KTL3-XLV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAC60KTL3-XMV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAC70KTL3-XMV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX100KTL3-X2LV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX100KTL3-XLV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX110KTL3-X2LV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX110KTL3-XLV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX120KTL3-X2LV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX120KTL3-XLV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX124KTL3-X2MV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX125KTL3-X2LV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX125KTL3-X2MV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX125KTL3-XLV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX136KTL3-X2MV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX150KTL3-X2MV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX185KTL3-XHV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX216KTL3-XHV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX250KTL3-XHV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX253KTL3-XHV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX50KTL3LV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX60KTL3LV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX70KTL3LV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MAX80KTL3LV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIC1000TL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIC1500TL-X	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Growatt	MIC2000TL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIC2500TL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIC3000TL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIC3300TL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIC750TL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID11KTL3-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID12KTL3-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID13KTL3-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID15KTL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID17KTL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID17KTL3-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID20KTL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID20KTL3-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID22KTL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID25KTL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID25KTL3-X1	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID25KTL3-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID30KTL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID30KTL3-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID33KTL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID36KTL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MID40KTL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN10000TL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN10000TL-X2	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN2500TL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN2500TL-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN3000TL-X	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Growatt	MIN3000TL-XA	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN3000TL-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN3600TL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN3600TL-XA	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN4200TL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN4200TL-XA	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN4200TL-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN4600TL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN4600TL-XA	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN4600TL-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN5000TL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN5000TL-XA	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN5000TL-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN6000TL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN6000TL-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN7000TL-X2	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN7000TL-X(E)	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN8000TL-X2	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN8000TL-X(E)	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN9000TL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MIN9000TL-X2	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD10KTL3-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD11KTL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD12KTL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD13KTL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD15KTL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD3000TL3-XH	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Growatt	MOD4000TL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD4000TL3-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD5000TL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD5000TL3-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD6000TL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD6000TL3-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD7000TL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD7000TL3-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD8000TL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD8000TL3-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD9000TL3-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	MOD9000TL3-XH	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	NEO2000M-X	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SC48100	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SC48120	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SC48120-MPV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SC4860	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPA10000TL3BH-UP	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPA4000TL3BH-UP	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPA5000TL3BH-UP	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPA6000TL3BH-UP	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPA7000TL3BH-UP	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPA8000TL3BH-UP	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF10000TDVM	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF10KTHVM	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF12000TDVM	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF12KTHVM	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Growatt	SPF2000TLHVM-48	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF3000TLHVM-24	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF3000TLHVM-48	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF3000TLLVM-24P	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF3000TLLVM-48P	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF3000TLLVM-ES	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF3500TLHVM-Pro	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF4000TDVM	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF4KTHVM	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF5000TDVM	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF5000TLHVM	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF5000TLHVM-P	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF5000TLHVM-Pro	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF5KTHVM	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF6000ESPlus	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF6000TDVM	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF6KTHVM	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF8000TDVM	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPF8KTHVM	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPH10000TL3BH-UP	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPH10000TL-HU	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPH4000TL3BH-UP	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPH5000TL3BH-UP	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPH6000TL3BH-UP	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPH7000TL3BH-UP	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPH8000TL3BH-UP	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPI11000	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Growatt	SPI13000	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPI15000	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPI1500TL2-HV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPI18500	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPI22000	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPI2200TL2-HV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPI3000	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPI4000	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPI4000TL2-HV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPI5500	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPI7500	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPI750TL2-HV	Live	Nein	3	Vollständig
Growatt	SPI9200	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HM-1500	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HM-300	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HM-350	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HM-400	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HM-600	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HM-700	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HM-800	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HMS-1000	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HMS-1600	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HMS-1800	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HMS-2000	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HMS-300	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HMS-350	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HMS-400	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Hoymiles	HMS-450	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HMS-500	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HMS-600	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HMS-700	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HMS-800	Live	Nein	3	Vollständig
Hoymiles	HMS-900	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-100KTL-M1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-100KTL-M2	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-10K-LC0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-10KTL-BEM1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-10KTL-M0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-10KTL-M1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-115KTL-M2	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-12K-MB0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-12KTL	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-12KTL-M0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-12KTL-M1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-12KTL-M2	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-12KTL-M5	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-12KTL-MB0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-15K-MB0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-15KTL-M0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-15KTL-M2	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-15KTL-M5	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-17K-MB0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-17KTL-M0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-17KTL-M2	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Huawei	SUN2000-17KTL-M5	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-20K-MB0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-20KTL-M0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-20KTL-M2	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-20KTL-M3	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-20KTL-M5	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-25KTL-M5	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-29.9KTL-M3	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-2KTL-L1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-30KTL-M3	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-330KTL-H1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-33KTL-A	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-3.68KTL-L1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-36KTL-M3	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-3KTL-L1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-3KTL-M0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-3KTL-M1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-40KTL-M3	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-4.6KTL-L1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-4KTL-L1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-4KTL-M0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-4KTL-M1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-50KTL-M0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-50KTL-M3	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-5KTL-L1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-5KTL-M0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-5KTL-M1	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Huawei	SUN2000-60KTL-M0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-6KTL-L1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-6KTL-M0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-6KTL-M1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-8K-LC0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-8KTL-M0	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000-8KTL-M1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000L-2KTL	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000L-3KTL	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000L-3KTL-L1	Live	Nein	3	Vollständig
Huawei	SUN2000L-4.6KTL	Live	Nein	3	Vollständig
INVT	XG17KTR	Live	Ja	2	Vollständig
INVT	XG20KTR	Live	Ja	2	Vollständig
INVT	XG22KTR	Live	Ja	2	Vollständig
INVT	XG25KTR-2M	Live	Ja	2	Vollständig
SMA	Sunny Boy 3.0-6.0	Live	Nein	3	Vollständig
SMA	Sunny Boy 3.0-US&€7.7-US	Live	Nein	3	Vollständig
SMA	Sunny Boy Storage 3.7&€6.0	Live	Nein	3	Vollständig
SMA	Sunny Highpower PEAK3	Live	Nein	3	Vollständig
SMA	Sunny Tripower 15000TL&€25000TL	Live	Nein	3	Vollständig
SMA	Sunny Tripower 3.0&€6.0	Live	Nein	3	Vollständig
SMA	Sunny Tripower 8.0-10.0	Live	Nein	3	Vollständig
SMA	Sunny Tripower CORE1	Live	Nein	3	Vollständig
SMA	Sunny Tripower CORE2	Live	Nein	3	Vollständig
SMA	Sunny Tripower Smart Energy	Live	Nein	3	Vollständig
SMA	Sunny Tripower X	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Sofar	HYD 10KTL-3PH-A	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	HYD 15KTL-3PH	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	HYD 20KTL-3PH	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	HYD 3000-EP	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	HYD 3680-EP	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	HYD 4000-EP	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	HYD 5000-EP	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	HYD 5500-EP	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	HYD 5KTL-3PH	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	HYD 6000-EP	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	HYD 6KTL-3PH	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	HYD 8KTL-3PH	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	ME 10KTL-3PH	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	ME 15KTL-3PH	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	ME 20KTL-3PH	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	ME 3000SP	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	ME 5KTL-3PH	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	ME 6KTL-3PH	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	ME 8KTL-3PH	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 10KTL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 10KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 10KTLX-G3-A	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 1100TL-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 11KTL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 11KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 12KTL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 12KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Sofar	SOFAR 15KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 1600TL-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 17KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 20KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 2200TL-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 22KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 24KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 25KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 2700TL-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 3000TL-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 30KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 3300TL-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 3.3KTL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 3.3KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 33KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 3.6KTLM-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 3.6KTLM-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 36KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 3KTLM-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 3KTLM-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 40KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 4.4KTL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 4.4KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 45KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 4.6KTLM-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 4.6KTLM-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 4KTLM-G2	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Sofar	SOFAR 4KTLM-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 50KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 5.5KTL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 5.5KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 5KTLM-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 5KTLM-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 60KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 6.6KTL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 6.6KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 6KTLM-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 6KTLM-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 80KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 8.8KTL-X	Live	Nein	3	Vollständig
Sofar	SOFAR 8.8KTLX-G3	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE10000A	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE10000H	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE100K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE10K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE11400A	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE11400H	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE12.5K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE14.4K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE16K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE17K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE2000H	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE2000M	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE20K	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
SolarEdge	SE2200	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE2200H	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE25K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE27.6K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE3000	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE3000H	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE30K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE33.3K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE3500	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE3500H	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE3680H	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE3800H	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE3K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE4000	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE4000H	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE43.2K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE4K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE5000	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE5000A	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE5000H	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE5K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE6000	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE6000A	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE6000H	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE6K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE7600A	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE7600H	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
SolarEdge	SE7K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE8000H	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE8250H	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE8K	Live	Nein	3	Vollständig
SolarEdge	SE9K	Live	Nein	3	Vollständig
SolArk	12K-3P-L	Beta	Ja	2	Vollständig
SolArk	15K-2P-N	Beta	Ja	2	Vollständig
SolArk	30K-208V	Beta	Ja	2	Vollständig
SolArk	5K-1P-L	Beta	Ja	2	Vollständig
SolArk	5K-1P-N	Beta	Ja	2	Vollständig
SolArk	5K-2P-N	Beta	Ja	2	Vollständig
SolArk	60K-480V	Beta	Ja	2	Vollständig
SolArk	8K-1P-L	Beta	Ja	2	Vollständig
SolArk	8K-2P-L	Beta	Ja	2	Vollständig
SolArk	8K-2P-N	Beta	Ja	2	Vollständig
Solax	X1-0.6-S-N(L)	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-0.7-S-D(L)	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-0.7-S-N(L)	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-1.1-S-D(L)	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-1.1-S-N(L)	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-1.5-S-D(L)	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-1.5-S-N(L)	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-2.0-S-D(L)	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-2.0-S-N(L)	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-2.5K-S-D(L)	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-2.5K-S-N(L)	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Solax	X1-3.3K-S-D(L)	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-3.3K-S-N(L)	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-3.6K-S-D(L)	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-3.6K-S-N(L)	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-3K-S-D(L)	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-3K-S-N(L)	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-AC	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-Boost/Air/Mini	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-Boost-G4	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-Boost/Mini-G4	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-Hybiyd/Fit	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-Hybrid-G3	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-Hybrid-G4	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-IES	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-Micro 2 in 1	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-MINI-0.6K-G4	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-MINI-0.7K-G4	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-MINI-0.8K-G4	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-MINI-1.1K-G4	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-MINI-1.5K-G4	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-MINI-2.0K-G4	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-MINI-2.5K-G4	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-MINI-3.0K-G4	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-MINI-3.3K-G4	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-MINI-3.7K-G4	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-MINI-4.0K-G4	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X1-Mini-G4	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Solax	X1-Smart	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-FTH	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-HYB-G4 PRO	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-Hybiyd/Fit	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-Hybrid-G1/G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-Hybrid-G4	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-IES	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-MGA-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-MIC-10K-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-MIC-12K-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-MIC-15K-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-MIC-3K-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-MIC-4K-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-MIC-5K-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-MIC-6K-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-MIC-8K-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-MIC/PRO	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-MIC/PRO-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-PRO-10K-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-PRO-12K-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-PRO-15K-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-PRO-17K-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-PRO-20K-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-PRO-25K-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-PRO-30K-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-PRO-8K-G2	Live	Nein	3	Vollständig
Solax	X3-ULT	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Solis	S5-GC75K-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	S5-GC80K-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	S5-GC90K-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	S6-EH1P10K-H-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	S6-EH1P11.4K-H-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	S6-EH1P3.8K-H-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	S6-EH1P5K-H-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	S6-EH1P7.6K-H-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	S6-EH1P9.9K-H-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	S6-GC25K-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	S6-GC30K-LV-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	S6-GC33K-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	S6-GC36K-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	S6-GC40K-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	S6-GC50K-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	S6-GC60K-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-100K-5G-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-125K-PLUS-EHV-5G-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-185K-EHV-5G-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-185K-PLUS-EHV-5G-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-1P10K-4G-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-1P3.6K-4G-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-1P5K-4G-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-1P6K-4G-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-1P7.6K-4G-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-1P9K-4G-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-255K-EHV-5G-US	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Solis	Solis-255K-PLUS-EHV-5G-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-25K-US-XX	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-30K-US-XX	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-36K-US-XX	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-40K-US-XX	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-50K-US-F-XX	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-60K-US-F-XX	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-66K-US-F-XX	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-75K-5G-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-80K-5G-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solis	Solis-90K-5G-US	Live	Nein	3	Vollständig
Solplanet	ASW0400/2500A-S	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW05kH-T2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW05kH-T2-O	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW0600/1250A-S	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW0600/2500A-S	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW06kH-T2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW06kH-T2-O	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW0800/1250A-S	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW0800/2500A-S	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW08kH-T1	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW08kH-T2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW08kH-T3	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW08kH-T3-O	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW10000-S	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW1000/1250A-S	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW1000/2500A-S	Beta	Ja	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Solplanet	ASW1000-S-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW1000S-S	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW100K-LT	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW10kH-T1	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW10kH-T2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW10kH-T2-O	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW10kH-T3	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW10kH-T3-O	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW10K-LT-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW10K-LT-G2 Pro	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW12kH-T1	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW12kH-T2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW12kH-T3	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW12kH-T3-O	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW12K-LT-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW12K-LT-G2 Pro	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW13K-LT-G2 Pro	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW1500-S-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW1500S-S	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW15K-LT-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW15K-LT-G2 Pro	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW17K-LT-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW17K-LT-G2 Pro	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW2000-S-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW2000S-S	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW20K-LT-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW2500-S-G2	Beta	Ja	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Solplanet	ASW25K-LT-G3	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW27K-LT-G3	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW3000H-S2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW3000-S-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW30K-LT-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW30K-LT-G3	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW33K-LT-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW33K-LT-G3	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW3680H-S2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW3680-S-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW36K-LT-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW36K-LT-G3	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW3K-LT-G2 Pro	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW4000H-S2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW4000-S-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW40K-LT-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW40K-LT-G2 Pro	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW40K-LT-G3	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW45K-LT-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW45K-LT-G2 Pro	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW45K-LT-G3	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW4K-LT-G2 Pro	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW5000H-S2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW5000-S-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW50K-LT-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW50K-LT-G2 Pro	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW50K-LT-G3	Beta	Ja	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Solplanet	ASW5K-LT-G2 Pro	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW6000H-S2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW6000-S	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW6000-S-G2	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW60K-LT-G3	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW6K-LT-G2 Pro	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW75K-LT	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW8000-S	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW80K-LT	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	ASW8K-LT-G2 Pro	Beta	Ja	3	Vollständig
Solplanet	Zevelution 5000	Beta	Ja	3	Vollständig
Sungrow	SG10RS	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG10RT	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG110CX	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG125CX-P2	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG12KTL-M	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG12RT	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG15KTL-M	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG15RT	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG17RT	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG20KTL-M	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG2.0RS-S	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG20RT	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG2.5RS-S	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG3.0RS	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG3.0RS-S	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG33CX	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Sungrow	SG3.6RS	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG40CX-P2	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG4.0RS	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG4.0RT	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG5.0RS	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG5.0RT	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG5K-D	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG5KTL-D	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG5KTL-MT	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG6.0RT	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG6KTL-MT	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG7.0RT	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG8.0RS	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG8.0RT	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG8K-D	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG8KTL-M	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SG9.0RS	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH10RS	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH10RT	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH10RT-20	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH10RT-V112	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH15T	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH20T	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH25T	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH3.0RS	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH3.6RS	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH4.0RS	Live	Nein	3	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
Sungrow	SH5.0RS	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH5.0RT	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH5.0RT-20	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH5.0RT-V112	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH5K	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH5K-30	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH6.0RT	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH6.0RT-V112	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH8.0RS	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH8.0RT	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH8.0RT-20	Live	Nein	3	Vollständig
Sungrow	SH8.0RT-V112	Live	Nein	3	Vollständig
SUNSYNK	SUN1300G3-EU-230	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SUN1600G3-EU-230	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SUN1800G3-EU-230	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SUN2000G3-EU-230	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SUN300G3-EU-230	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SUN500G3-EU-230	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SUN600G3-EU-230	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SUN800G3-EU-230	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SUNSYNK-25K-SG01HP3-EU-BM2	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SUNSYNK-30K-SG01HP3-EU-BM3	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SUNSYNK-40K-SG01HP3-EU-BM4	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SUNSYNK-50K-SG01HP3-EU-BM4	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SUNSYNK-8K-SG01LP1	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SYNK-10K-SG04LP3	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SYNK-12K-SG04LP3	Beta	Ja	2	Vollständig

Marke	Model	Kompatibilitätsstatus	Aktivierung erforderlich	Zuverlässigkeit	Fähigkeiten
SUNSYNK	SYNK-16K-SG01LP1	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SYNK-3.6K-SG01LP1	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SYNK-3.6K-SG04LP1	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SYNK-5K-SG03LP1	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SYNK-5K-SG04LP1	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SYNK-8K-SG04LP3	Beta	Ja	2	Vollständig
SUNSYNK	SYNK-8K-SG05LP1	Beta	Ja	2	Vollständig
Tesla	Powerwall Built-in Inverter	Live	Nein	3	Vollständig
Tesla	Solar Built-in Inverter	Live	Nein	3	Vollständig
TSUN	TSOL-MP3000	Live	Ja	3	Vollständig
TSUN	TSOL-MS1600	Live	Ja	3	Vollständig
TSUN	TSOL-MS1800	Live	Ja	3	Vollständig
TSUN	TSOL-MS2000	Live	Ja	3	Vollständig
TSUN	TSOL-MS300	Live	Ja	3	Vollständig
TSUN	TSOL-MS3000	Live	Ja	3	Vollständig
TSUN	TSOL-MS350	Live	Ja	3	Vollständig
TSUN	TSOL-MS400	Live	Ja	3	Vollständig
TSUN	TSOL-MS600	Live	Ja	3	Vollständig
TSUN	TSOL-MS700	Live	Ja	3	Vollständig
TSUN	TSOL-MS800	Live	Ja	3	Vollständig